

MONTÁŽNÍ NÁVOD PODKLADNÍ PÁS TOPSAT

Určeno pro střešní krytiny SATJAM Rapid, Rombo, Falc Použití jako separační vrstva pod střešní krytiny

- Podkladní pás TopSat se v konstrukci umísťuje samolepící páskou směrem k interiéru, při založení u okapu se páska pokládá na okapnici tak, aby došlo k vzájemnému spojení.
- Na šikmých střeších se aplikuje ve vodorovných pásech, rovnoběžně s okapem.
- Postupuje se od okapu ke hřebeni tak, aby okraj se samolepící páskou výše položeného pásu překrýval okraj níže položeného pásu.
- Pás TopSat se klade na rovný, čistý, souvislý, tuhý podklad.
- Celoplošné bednění ošetřené nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám musí být před pokládkou dostatečně suché.
- Pás musí být dostatečně napnut tak, aby na jeho povrchu nevznikaly vlny nebo nerovnosti.
- K podkladu se upevňuje sponkami nebo hřebíky s plochou hlavou opatřenými vhodnou protikorozní povrchovou úpravou.
- Upevňování se provádí v místě překrytém výše ležícím pruhem pásu.
- Při kladení pásu je nutné dodržovat přesah 10 cm.
- Po montáži doporučujeme zakrýt pás TopSat krytinou co nejdříve a tím podpořit její dlouhou trvanlivost.
- Doporučená minimální teplota vzduchu při zpracování je 5 °C.

POZOR PŘI TRANSPORTU A MANIPULACI!

U tohoto produktu jsou důležitá pravidla pro skladování

Role je nutné skladovat ve vertikální poloze na paletě tak, jak jsou ostatně baleny při výrobě. Skladovat se mají v uzavřených prostorech, tj. mimo venkovních ploch kde by byly dlouhodobě vystaveny **účinkům vysokých teplot, slunečního záření a deště, v zimě pak účinkům mrazu a sněžení**. Role se nemohou skladovat v blízkosti tepelných zdrojů. Denní světlo není na závadu. Podrobné informace jsou zřetelně na obalu výrobku.

Transport

Pokud bude prováděn v rozsahu celé palety, bude nastojato. Pokud budou posílány jednotlivé role, nedá se vyhnout transportu nalezato. **Role nesmí být přibaleny na paletu s jinými doplňky a „zastřečovány“**, protože pokud budou v horku, hrozí znehodnocení! Musí být transportovány samostatně a po převozu **musí být příjemce upozorněn že musí skladovat nastojato!**



Skladujte nastojato



Skladujte pod střechou



Neskladujte u zdroje tepla



Neskladujte na slunci